

リモコン機種別設定表

※2016年5月現在

カーAV メーカー	対応機種		スイッチ設定
	ダイレクト(有線)接続	赤外線(プリセット)	
Pioneer		■サイバーナビ リモコン型番: CD-SR300対応機種	
Pioneer	■カーナビゲーション (注1) AVIC-CL900-M/CW900-M/CZ900-M CL900/CW900/CZ900 RL99/RW99/RZ99/RZ77/RZ55 RW33/RZ33/RZ22/RZ06 II VH0999S/VH0999 ZH0999LS/ZH0999WS/ZH0999S ZH0999L/ZH0999W/ZH0999 ZH0777W/ZH0777 RL09/RL05/RW09/RW03 RZ09/RZ07/RZ06/RZ05/RZ03 VH0099H/VH0099S/VH0099 ZH0099WH/ZH0099H ZH0099WS/ZH0099S ZH0099W/ZH0099 ZH0077W/ZH0077 MRZ099W/MRZ099/MRZ077/MRZ066 AVIC-VH0009HUD/VH0009CS/VH0009 VH99HUD/VH99CS/VH99 VH09CS/VH09 ZH0009HUD/ZH0009CS/ZH0009/ZH0007 ZH099HUD/ZH099CS/ZH99/ZH77 ZH09CS/ZH09/ZH07 MRZ020II/MRZ06/MRZ04/MRZ02 MRZ009/MRZ007 MRZ09II/MRZ07II/MRZ05II/MRZ03II MRZ09/MRZ07/MRZ05/MRZ03 MRZ99/MRZ77/MRZ66 MRZ90G/MRZ90II/MRZ90/MRZ85 HRZ990/HRZ900 ■カーオーディオ (注1) FH-9200D/DVD/6200D/DVD 9100D/DVD/7100D/DVD/6100D/DVD/6100D/DTV (注2) FH-4200/DEH-5200/MVH-7200/5200 FH-4100/DEH-7100/MVH-5100 DEH-P01/970/790/780/770/P760/P650 FH-780D/DVD/770D/DVD DVH-570/P560/P550 MVH-790/590/580 ■アプリユニット (注1) SPH-DA700 SPH-DA99/DA09II/DA05II/DA09/DA05	■カーオーディオ リモコン型番: CD-R500/R660対応機種 ■ナビ/サイバーナビ(注6) AVIC-HRV100/HRV200/HRV011/HRV022 HRV002GII/HRV002G/HRV002 HRV110/HRV110G HRZ800/HRZ900/HRZ088/HRZ099 HRZ009G/HRZ009GII/HRZ009 HRZ008/HRZ990/HRZ880 VH9990/VH9900/VH9000 VH099MDG/VH099G/VH099MD VH099/VH009MDG/VH009G VH009MD/VH009 ZH9990/ZH9900/ZH9000 ZH099G/ZH099/ZH009G/ZH009 ZH990MD/ZH990/ZH900MD/ZH900 H9990/H9900/H9000 H099/H009/H990/H900 XH099/XH009/XH990/XH900	
ALPINE	■カーナビゲーション(注3) VIE-X088VS/X088V/X088 X08VS/X08V/X08S/X08/X08RV X077/X077RV X075B1/X075B4 X07B/X07B1/X07B4 X07S/X07S1/X07S4	■カーオーディオ/カーナビゲーション兼用 リモコン型番: RUE-4192/4212対応機種	
KENWOOD	■カーナビゲーション(注4, 8) MDV-L503W/L503/L403W/L403/D503W/D503 D403W/D403/D303/D303ML/D203/D203BT Z702W/Z702/X702W/X702/X802L L502W/L502/L402/D502BTW/D502BT D402BT/D302/D302ML/D202 Z701W/Z701/X701W/X701/L401/L301 Z700W/Z700/R700/X500/L500/L300 737DT/535DT/434DT/333 727DT/626DT/525/323	■カーナビゲーション リモコン型番: NA-R909対応機種	
KENWOOD		■カーオーディオ リモコン型番: KCA-RC405J/RC527J 対応機種	
Clarion	■カーナビゲーション(注8) MAX776W/MAX676W/NX716/NX616 MAX775W/MAX675W/NX715/NX615W/NX615/NX515 NX714W/NX714/NX614W/NX614/NX514 NX713/NX613/NX702W NX712W/NX712/NX612	■カーオーディオ リモコン型番: RCB-176-500対応機種 ■カーナビゲーション リモコン型番: RCB-165-540 RCB-202-500対応機種	
Panasonic	■カーナビゲーション(注8) CN-F1D/RX02WD/RX02D/RS02WD/RS02D AS300WD/AS300D/R330WD/R330D/E205D RX01WD/RX01D/RS01WD/RS01D E200D/R300D/R500D H510D/H500D/S310D/S300D HX910D/HW890D/HW860D MW250D/MW240D/MW150D	■カーナビゲーション(注7) CN-HX3000D/HX900D/HX1000D/HW880D HW850D/HW830D/HW800D/HW1000D HDS700TD/HDS710TD/HDS945TD HDS965TD/HDS915TD/HDS625TD HDS625RD/HDS625D/HDS635TD HDS635RD/HDS635D/HDS940TD HDS960TD/HDS910TD/HDS905D HDS935MD/HDS955MD/HDS930MD HDS950MD/HDS900D リモコン型番: CA-RM010D対応機種	
ECLIPSE	■カーナビゲーション(注8) AVN-SZ05i/Z05i/G05 SZ04i/Z04i/G04/Z03i/G03 Z02i/V02i/V02BT/F02i/G02 Z01i/V01i/F01i/G01/G01mkII AVN135M/134M/133M/112M/112MBC	■カーナビゲーション リモコン型番: RMC101/RMC112対応機種	
三菱電機	■カーナビゲーション(注5) NR-MZ90/MZ90PREMI MZ80/MZ80PREMI MZ60/MZ60PREMI	■カーナビゲーション リモコン型番: RE-MZ50対応機種	
赤外線 学習		リモコン信号の登録(学習モード)	

(注1)カーAV側のステアリングリモコン設定で「アダプター」を選択します。
 (注2)カーAV側のステアリングリモコン設定で「PIONEER」を選択します。
 (注3) VIE-X07B/X07B1/X07B4/X07S/X07S1/X07S4/X077/X077RV/X075B1/X075B4は
 別体地デジチューナーのチャンネル操作には対応していません。
 (注4)別売のケンウッド製ETC/ステアリングリモコン対応ケーブル KNA-300EXが必要になります。
 ただしLMDV-Z701W/X701W/Z700Wは同梱されているため必要ありません。
 (注5)カーナビゲーションの仕様変更などによって動作しない場合があります。
 (注6)カーナビゲーション対応リモコンに対応するボタンがないため「ミュート」機能は使用できません。
 (注7)カーナビゲーション対応リモコンに対応するボタンがないため「ソース切替」「ミュート」機能は使用できません。
 (注8)カーナビゲーション側でステアリングリモコンの設定が必要です。