

カーAV メーカー	対応機種	
	ダイレクト(有線)接続	赤外線(プリセット)
Pioneer	<p>■カーナビゲーション (注1) AVIC-RQ912/RL912/RW912/RW712/RZ912/RZ712/RW303Ⅲ/RZ303Ⅲ CQ912-DC/CQ912/CL912-DC/CL912/CW912-DC/CW912/CZ912-DC/CZ912 RQ911/RL911/RW911/RZ911/RL711/RW711/RZ711 RL511/RW511/RZ511/RW111/RZ111/RW303Ⅱ/RZ303Ⅱ CQ911-DC/CQ911/CL911-DC/CL911/CW911-DC/CW911/CZ911-DC/CZ911 RQ903/RW503/RZ503/RW303/RZ303/RZ103 CQ910-DC/CQ910/CL910-DC/CL910/CW910-DC/CW910/CZ910-DC/CZ910 RL910/RW910/RZ910/RL710/RW710/RZ710 RQ902/RW902/RZ902/RZ702/RW502/RZ502/RW302/RZ302/RZ102 CL902-M/CW902-M/CZ902-M/CL902/CW902/CZ902/CZ902XS/CL902XS RL901/RW901/RZ901/RZ701/RW501/RZ501/RW301/RZ301 CL901-M/CW901-M/CZ901-M/CL901/CW901/CZ901/CW700Ⅱ/CZ700Ⅱ RL900/RW900/RZ900/RZ700/RZ500/RW300/RZ300 CL900-M/CW900-M/CZ900-M/CL900/CW900/CZ900/CW700/CZ700 RL99/RW99/RZ99/RZ77/RZ55/RW33/RZ33/RZ22 VH0999S/VH0999/ZH0999LS/ZH0999WS/ZH0999S ZH0999L/ZH0999W/ZH0999/ZH0777W/ZH0777 RL09/RL05/RW09/RW03/RZ09/RZ07/RZ06/RZ06Ⅱ/RZ05/RZ03 VH0099H/VH0099S/VH0099/ZH0099WH/ZH0099H ZH0099WS/ZH0099S/ZH0099W/ZH0099/ZH0077W/ZH0077 MRZ099W/MRZ099/MRZ077/MRZ066</p> <p>AVIC-VH0009HUD/VH0009CS/VH0009/ZH0009HUD/ZH0009CS/ZH0009/ZH0007 VH99HUD/VH99CS/VH99/ZH99HUD/ZH99CS/ZH99/ZH77 VH09CS/VH09/ZH09CS/ZH09/ZH07 MRZ009/MRZ007/MRZ02Ⅱ/MRZ06/MRZ04/MRZ02 MRZ09Ⅱ/MRZ07Ⅱ/MRZ05Ⅱ/MRZ03Ⅱ/MRZ09/MRZ07/MRZ05/MRZ03 MRZ99/MRZ77/MRZ66/MRZ90G/MRZ90Ⅱ/MRZ90/MRZ85 HRZ990/HRZ900</p> <p>■カーオーディオ (注1) FH-8500DVS/6500DVD/9400DVS/7400DVD/9300DVS/9200DVD/6200DVD 9100DVD/7100DVD/6100DVD/6100DTV DMH-SF700/SZ700 (注2) FH-7600SC/4600/4400/4200/4100 DEH-6600/5600/4600/6500/5500/4500/6400/5400/4400/5300/4300/5200/7100 MVH-6600/5600/3600/7500SC/6500/5500/3500/7400/5400/3400/5300/3300/7200/5200/5100 DEH-P01/970/790/780/770/P760/P650/FH-780DVD/770DVD DVH-570/P560/P550/MVH-790/590/580</p> <p>■アプリユニット (注1) SPH-DA700 SPH-DA99/DA09Ⅱ/DA05Ⅱ/DA09/DA05</p>	<p>■サイバーナビ リモコン型番: CD-SR300対応機種</p> <p>■カーオーディオ リモコン型番: CD-R500/R660対応機種</p> <p>■楽ナビ/サイバーナビ(注6) AVIC-HRV100/HRV200/HRV011/HRV022 HRV002GⅡ/HRV002G/HRV002 HRV110/HRV110G HRZ800/HRZ900/HRZ088/HRZ099 HRZ009G/HRZ009GⅡ/HRZ009 HRZ008/HRZ990/HRZ880 VH9990/VH9900/VH9000 VH099MDG/VH099G/VH099MD VH099/VH009MDG/VH009G VH009MD/VH009 ZH9990/ZH9900/ZH9000 ZH099G/ZH099/ZH009G/ZH009 ZH990MD/ZH990/ZH900MD/ZH900 H9990/H9900/H9000 H099/H009/H990/H900 XH099/XH009/XH990/XH900</p>
ALPINE	<p>■カーナビゲーション(注3) VIE-X088VS/X088V/X088/X08VS/X08V/X08S/X08/X08RV X077/X077RV/X075B1/X075B4 X07B/X07B1/X07B4/X07S/X07S1/X07S4</p>	<p>■カーオーディオ/カーナビゲーション兼用 リモコン型番: RUE-4192/4212対応機種</p>
KENWOOD	<p>■カーナビゲーション(注4, 8) MDV-M909HDF/M909HDL/M809HDW/M809HD/S809F/S809L/S709W/S709/L309W/L309 M908HDF/M908HDL/M808HDW/M808HD/S708L/S708W/S708/L308L/L308W/L308 D709BTW/D709BT S708L/S708W/S708/L308L/L308W/L308 D708BTW/D708BT/D408BTW/D408BT/D308BTL/D308BTW/D308BT/D208BTW/D208BT/D208 M907HDF/M907HDL/M807HDW/M807HD/S707L/S707W/S707/L407W/L407 D707BTW/D707BT/D407BTW/D407BT/D307BTL/D307BTW/D307BT/D307W/D307 M906HDL/M906HDW/M906HD/S706L/S706W/S706/L406W/L406 D706BTW/D706BT/D406BTW/D406BT/D306W/D306BT/D306/D206BT/D206 Z905W/Z905/M805L/M705W/M705/L505W/L505/L405W/L405 D505BTW/D505BT/D405BTW/D405BT/D305BT/D305W/D305 Z904W/Z904/Z704W/Z704/L504W/L504/L404W/L404 D504BTW/D504BT/D404BTW/D404BT/D304W/D304/D204BT/D204 L503W/L503/L403W/L403 D503W/D503/D403W/D403/D303/D303ML/D203/D203BT Z702W/Z702/X702W/X702/X802L/L502W/L502/L402 D502BTW/D502BT/D402BT/D302/D302ML/D202 Z701W/Z701/X701W/X701/L401/L301 Z700W/Z700/R700/X500/L500/L300 737DT/535DT/434DT/333/727DT/626DT/525/323</p> <p>■カーオーディオ(注4, 8) DPV-7000/5000</p>	<p>■カーナビゲーション リモコン型番: NA-R909対応機種</p> <p>■カーオーディオ リモコン型番: KCA-RC405J/RC527J RC406 対応機種</p>
Clarion	<p>■カーナビゲーション(注8) NXV997D/NXV897D/NXV987D/MAX778W/MAX678W/NX718/NX618/NX618W NXV977D/MAX777W/MAX677W/NX717/NX617/NX617W MAX776W/MAX676W/NX716/NX616 MAX775W/MAX675W/NX715/NX615W/NX615/NX515 NX714W/NX714/NX614W/NX614/NX514 NX713/NX613/NX702W/NX712W/NX712/NX612</p>	<p>■カーオーディオ リモコン型番: RCB-176-500対応機種</p> <p>■カーナビゲーション リモコン型番: RCB-165-540 RCB-202-500対応機種</p>
Panasonic	<p>■カーナビゲーション(注8) CN-F1X10BHD/F1X10HD/F1D9HD/HA01WD/HA01D/HE01WD/HE01D F1X10BLD/F1X10LD/F1D9VD/RE07WD/RE07D/RA07WD/RA07D/E330D F1X10BD/F1X10D/F1D9D/RX06WD/RX06D/RE06WD/RE06D/RA06WD/RA06D/E320D F1XVD/F1DVD/RX05WD/RX05D/RE05WD/RE05D/RA05WD/RA05D/E310D F1XD/F1SD/RX04WD/RX04D/RE04WD/RE04D/RA04WD/RA04D/E300D F1D/RX03WD/RX03D/RE03WD/RE03D/RA03WD/RA03D RX02WD/RX02D/RS02WD/RS02D/RX01WD/RX01D/RS01WD/RS01D AS300WD/AS300D/R330WD/R330D/E205D/E200D R500D/R300D/H510D/H500D/S310D/S300D HX910D/HW890D/HW860D/MW250D/MW240D/MW150D</p>	<p>■カーナビゲーション(注7) CN-HX3000D/HX900D/HX1000D/HW880D HW850D/HW830D/HW800D/HW1000D HDS700TD/HDS710TD/HDS945TD HDS965TD/HDS915TD/HDS625TD HDS625RD/HDS625D/HDS635TD HDS635RD/HDS635D/HDS940TD HDS960TD/HDS910TD/HDS905D HDS935MD/HDS955MD/HDS930MD HDS950MD/HDS900D リモコン型番: CA-RM010D対応機種</p>
ECLIPSE	<p>■カーナビゲーション(注8) AVN-LS02W/LS02 LS01/D10/R10/P10/D9/R9/P9/S8/D8/R8/S7/D7/R7 SZ05i/Z05i/G05/SZ04i/Z04i/G04/Z03i/G03 Z02i/V02/V02BT/F02i/G02/Z01/V01/F01i/G01/G01mkⅡ AVN138M/137M/135M/134M/133M/112M/112MBC</p>	<p>■カーナビゲーション リモコン型番: RMC101/RMC112対応機種</p>
三菱電機	<p>■カーナビゲーション (注8) NR-MZ300PREMI-4/MZ300PREMI-3/MZ300PREMI-2/MZ300PREMI MZ200PREMI-2/MZ200PREMI/MZ200/MZ100PREMI/MZ100 (注5) NR-MZ90PREMI/MZ90/MZ80PREMI/MZ80/MZ60PREMI/MZ60</p>	<p>■カーナビゲーション リモコン型番: RE-MZ50対応機種</p>

(注1)カーAV側のステアリングリモコン設定で「アダプター」を選択します。

(注2)カーAV側のステアリングリモコン設定で「PIONEER」を選択します。

(注3)VIE-X07B/X07B1/X07B4/X07S/X07S1/X07S4/X077/X077RV/X075B1/X075B4は

別体地デジチューナーのチャンネル操作には対応していません。

(注4)別売のケンウッド製ETC/ステアリングリモコン対応ケーブル KNA-300EXが必要になります。

ただしMDV-Z701W/X701W/Z700Wは同梱されているため必要ありません。

またMDV-M909HDF/M909HDL/M809HDW/M809HD/S809F/S809L/S709W/S709/L309W/L309/D709BTW/D709BTは

同等品が同梱されているため必要ありません。

(注5)カーナビゲーションの仕様変更などによって動作しない場合があります。

(注6)カーナビゲーション対応リモコンに対応するボタンがないため「ミュート」機能は使用できません。

(注7)カーナビゲーション対応リモコンに対応するボタンがないため「ソース切替」・「ミュート」機能は使用できません。

(注8)カーナビゲーション側でステアリングリモコンの設定が必要です。